

**Įsakymas netenka galios 2024-01-18:**

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. [D1-19](#), 2024-01-17, paskelbta TAR 2024-01-17, i. k. 2024-00663

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros patvirtinimo“ pakeitimo

**Suvestinė redakcija nuo 2011-01-26 iki 2024-01-17**

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1996, Nr. [125-2923](#); Žin. 1997, Nr. [4-0](#), i. k. 0962190ISAK00000172

**LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS**

**Į S A K Y M A S  
DĖL VANDENTVARKOS ŪKIO NAUDOJIMO TAISYKLIŲ**

1996 m. lapkričio 22 d. Nr. 172  
Vilnius

**ĮSAKAU:**

- Patvirtinti patikslintas ir suderintas su Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija Videntvarkos ūkio naudojimo taisykles.
- Pripažinti netekusių galios Statybos ir urbanistikos ministerijos 1993 08 06 įsakymą Nr. 140 „Dėl videntiekio ir nuotekų sistemų naudojimo taisyklių“.
- Videntvarkos ūkio naudojimo taisyklės įsigalioja nuo 1997 01 01.

STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTRĖ

ALDONA BARANAUSKIENĖ

## PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d.  
įsakymu Nr. 172

# VANDENTVARKOS ŪKIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

## 1. BENDROJI DALIS

1.1. Šiomis taisyklėmis nustatoma naudojimosi miestų, miestelių ir kaimų (toliau – gyvenviečių) vandentiekinių ir nuotekų sistemomis tvarka ir santykiai tarp vandens tiekimo įmonių (toliau – TIEKĖJAS) ir vandens vartotojų, su kuriais TIEKĖJAS yra sudaręs vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis (toliau – ABONENTAS).

ABONENTAS gali turėti vieną ar keletą objektų (su savistoviais įvadais bei išvadais), vartojančių vandenį ir šalinančių nuotekas.

1.2. Šios taisyklės privalomos TIEKĖJUI ir ABONENTUI, nepriklausomai nuo žinybinio pavaldumo bei valdomo turto nuosavybės formos.

1.3. TIEKĖJAS savo darbe vadovaujasi savo įstatais, sutartimi su ABONENTU, šiomis taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisiniiais aktais.

1.4. Ginčus tarp TIEKĖJO ir ABONENTO sprendžia teismas.

## 2. VANDENS VARTOTOJO PRIJUNGIMO PRIE VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO TVARKA

2.1. Norėdamas prijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklo naujus vartotojus arba padidinti suvartojoamo vandens ar šalinamų nuotekų ir teršalų kiekį plečiamuose bei gamybą didinančiuose objektuose, vartotojas (ABONENTAS) turi pateikti reikiamą paraišką ir gauti iš TIEKĖJO techninės sulygas normatyvinį statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka.

2.2. Techninių sulygų ir normatyvinų statybos techninių dokumentų pagrindu vartotojas parengia projektą ir jį pateikia derinti savivaldybės kompleksinio projektų derinimo komisijai, kurioje dalyvauja TIEKĖJO igaliotas atstovas. Derinimui pateikiama ši dokumentacija:

2.2.1. objekto statybos vienos M 1:500 planas (ištrauka iš bendrojo plono), kuriame pažymėti esami ir projektuojami gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklai bei įrenginiai;

2.2.2. objekto suvestinis inžinerinių tinklų bėndrasis planas, kuriame parodyti esami ir projektuojami pastatai, inžineriniai tinklai ir jų profiliai;

2.2.3. vandens apskaitos mazgo patalpos (VAM) planas ir detalus įvadinio skaitiklio pastatymo brėžinys;

2.2.4. projekto aiškinamasis raštas, kuriame nurodytas geriamo ir gamybinių vandens bei nuotekų kiekis (metinis, paros, maksimalus valandos), užterštumas, tarp kitų ir specifinėmis medžiagomis, tinklo hidraulinis skaičiavimas, vandens kiekis gaisrų gesinimui;

2.2.5. lokalinių nuotekų valyklių brėžiniai, jų techninės charakteristikos ir projektinis nuotekų išvalymo laipsnis;

2.2.6. duomenys apie gamybinių atliekų ir lokalinių nuotekų valyklose sulaikytų nuosėdų utilizavimą arba išvežimą.

2.3. Tikslinant paraišką techninėms sulygomis gauti bei derinant projektinę dokumentaciją, TIEKĖJAS gali:

2.3.1. apžiūrėti objektą ir paimti nuotekų mėginius analizei;

2.3.2. pareikalauti pateikti papildomus duomenis;

2.3.3. nenagrinėti pateiktos medžiagos, jeigu joje nesilaikyta šių taisyklių reikalavimų arba pateikta ne visa reikalinga dokumentacija.

2.4. Prijungti objektus vien tik prie vandentiekio tinklo, jeigu šalia yra nuotekų tinklas, neleidžiama. Šiuo atveju išduodami leidimai objektams prijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklo.

2.5. Vanduo ABONENTUI pradedamas tiekti, o nuotekas priimti tik įvykdžius techninių salygų ir projektinės dokumentacijos reikalavimus, likvidavus išaiškintus defektus, gavus iš TIEKĖJO pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį.

2.6. Juridinis ir fizinis asmuo, norintis prijungti objektą prie vandentiekio ir nuotekų tinklo, turi ne vėliau kaip prieš 7 d. iki pageidaujamos objekto prijungimo dienos paduoti paraiską TIEKĖJUI. Per tris darbo dienas TIEKĖJAS privalo nurodyti pareiškėjui galimo prijungimo dieną. Ši diena nebūtinai turi sutapti su pareiškėjo pageidavimu.

2.7. Privataus namo ar jo dalies savininkas – ABONENTAS privalo nekliudyti kitiems to paties namo gyventojams (įsigijusiems teisę į namo dalį) prisijungti (jeigu techniškai tai galima padaryti) prie namo vandentiekio ir nuotekų tinklo ir vartoti geriamąjį vandenį bei naudotis nuotekų sistema.

2.8. Privačių namų (jų dalų, daugiaubčių namų savininkų bendrijų), butų savininkai turi teisę, jeigu techniškai tai galima padaryti, įsirengti papildomus VAM – antrinius skaitiklius. Šių apskaitos mazgą (antrinių skaitiklių) savininkai yra laikomi SUBABONENTAIS. Už suvartotą vandenį ir nuotekų šalinimą jie atsiskaito su ABONENTU tarpusavyje suderinta tvarka.

TIEKĖJAS neturi jokių juridinių ir finansinių ryšių su SUBABONENTU.

Ginčus tarp ABONENTO ir SUBABONENTO sprendžia teismas.

2.9. Už vandenį, kurio netenkama dėl naujos linijos ar įvado prijungimo, moka paraiską pateikęs juridinis ar fizinis asmuo. Vandens kiekis apskaičiuojamas įvertinant:

2.9.1. vamzdyno ištuštinimo metu išleidžiamo vandens kiekį tarp artimiausių sklendžių;

2.9.2. vamzdyno plovimui, chloravimui, mėginių paëmimui sunaudotą vandenį.

2.10. Be sederinimo su TIEKĖJU, pabloginus vandentiekio įvado ar nuotekų išvado aptarnavimo salygas (užstačius, užsodinus ar pan.), jį remontoja ABONENTAS. Reikalui esant pašalina kliūtis arba nutiesia naują įvadą (išvadą) savo lėšomis.

2.11. Prie nuotekų tinklo, esant atskirtajai nuotekų sistemai, draudžiama jungti drenažo ir paviršiaus nuotekų tinklą.

### **3. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ PRIĒMIMAS NAUDOTI**

3.1. Tiekėjas turi tikrinti vandentiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių, jeigu jie bus prijungti prie gyvenvietės vandentiekio ir nuotekų tinklo, statybos darbų kokybę. TIEKĖJO pastabos ir nurodymai yra privalomi.

3.2. Statybos metu keisti projektą galima tik sederinus tai su projektine organizacija, projektavusia šį objektą, ir su TIEKĖJU.

3.3. Užkasant bei bandant vandentiekio ir nuotekų tinklą ar įrenginius, turi dalyvauti TIEKĖJO atstovas ir pasirašyti atitinkamą aktą. Be TIEKĖJO atstovo parašo aktas negalioja.

3.4. Vamzdynų ir įrenginių hidraulinio (pneumatinio) bandymo ir plovimo laikas derinamas su TIEKĒJU.

3.5. Pastatyta vandentiekio tinklą ir įrenginius išvalo ir dezinfekuoja juos stačiusi organizacija. Atliekant šiuos darbus ir imant vandens pavyzdžius, dalyvauja TIEKĖJO atstovas.

3.6. Kai TIEKĖJO atstovas nedalyvauja priimant pastatytą ar rekonstruotą objektą, priėmimo naudoti komisija gali objektą priimti naudoti remdamasi TIEKĖJO pažyma, patvirtinančia, kad objektas prijungtas prie vandentiekio ir nuotekų tinklo pagal techninius reikalavimus ir tinka naudoti.

3.7. Vandentiekio įvadus, VAM, nuotekų išvadus įrengia, jau pastatyta arba rekonstruotą vandentiekio ir nuotekų tinklą, įrenginius bei įvadus ir išvadus prie veikiančio tinklo prijungia darbus vykdanti organizacija, gavusi TIEKĖJO leidimą ir jam dalyvaujant.

3.8. Jungti objektus prie vandentiekio tinklo, neįrengus VAM, neleidžiama.

3.9. I pastatyti ar rekonstruotus statinius leidžiama tiekti vandenį tuomet, kai jų savininkai įforminti TIEKĖJO ABONENTAIS.

3.10. Ruošdamas priėmimo naudoti aktą, užsakovas (statytojas) pateikia: vieną projektinės dokumentacijos egzempliorių, kuriame užfiksuoti statinyje statybos metu padaryti pakeitimai, priėmimo naudoti komisijos akto apie statinio priėmimą naudoti kopiją, atliktų darbų bei hidraulinių (pneumatinių) bandymų aktus ir inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, taip pat objekto videntiekio tinklo vandens cheminės ir bakteriologinės analizės korteles.

3.11. Priimant naudoti videntiekio ir nuotekų tinklą, prieš priėmimo (galutinį) bandymą, vamzdžių ir jų sandūrų kokybę turi būti patikrinama televizinės aparatūros pagalba.

#### **4. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO PRIKLAUSOMYBĖS RIBOS**

4.1. ABONENTO nutiestas videntiekio ir nuotekų tinklas (išskyrus įvadus ir išvadus), kuris prijungiamas prie gyvenvietės tinklo, perduodamas TIEKĖJUI už akcijas arba pagal sutartį eksplloatuoti.

Videntiekio įvadai, VAM ir nuotekų išvadai gali pereiti iš ABONENTO į TIEKĖJO NUOSAVYBĘ abipusiu susitarimu, surašant aktą arba sutartį, nurodant jų vertę.

4.2. TIEKĖJAS atsako už jo balanse esančio videntiekio bei nuotekų tinklo ir jų įrenginių eksplloatavimą, avarijų likvidavimą bei geriamo vandens kokybę videntiekio tinkle.

Už neperduotų TIEKĖJUI tinklo, įvadų ir išvadų iki sutartyse nurodytos ribos, apvedimo linijų, priešgaisrinį sklendžių ir vidaus tinklo eksplloatavimą, vandens kokybę juose atsako ABONENTAS.

4.3. Rūsiuose ir pusrūsiuose sanitariniai prietaisai turi būti sumontuoti tik už automatiškai užsidarančios sklendės. Už rūsio (pusrūsio) užtvindymą TIEKĖJAS neatsako.

4.4. Videntiekio ir nuotekų tinklo priklausomybės ribos bei VAM priklausomybė privalo būti nurodyta vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartyje tarp TIEKĖJO ir ABONENTO.

VAM, prilausantys ABONENTUI, gali būti perduodami eksplloatuoti TIEKĖJUI pagal sutartį.

4.5. Jeigu ABONENTAS perduoda TIEKĖJUI VAM, kurio skaitikliui iki naujos patikros termino likę mažiau kaip vieneri metai, ABONENTAS privalo sumokėti vienos patikros, skaitiklio nuémimo ir pastatymo išlaidas.

#### **5. LAIKINI IR SEZONINIAI ABONENTAI**

5.1. Laikinu ABONENTU laikomas juridinis ar fizinis asmuo, pageidaujantis naudoti vandenį bei išleisti nuotekas ribotą laiką.

Statant, rekonstruojant arba kapitaliai remontuojant statinius, laikinu ABONENTU įforminama statybos organizacija bei kiti vartotojai. Laikinais ABONENTAIS gali būti laikinos prekybos, maitinimo įmonės, namų statybos bendrijos ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys. Už sunaudotą vandenį laikini ABONENTAI moka veikiančiu tarifu.

5.2. Sezoniniu laikomas ABONENTAS, kuris per keturis mėnesius iš eilės sunaudoja vandens ne mažiau 80% per metus sunaudoto vandens kiekio.

5.3. Įforminant laikiną ar sezoninį ABONENTĄ, TIEKĖJUI įteikiama paraška, kurioje nurodomi vartojamo vandens ir šalinamų nuotekų kiekis ir atsiskaitymo už sunaudotą vandenį ir pašalintas nuotekas tvarka.

5.4. Laikinas arba sezoninis ABONENTAS atsako už jo balanse esančio videntiekio ir nuotekų tinklo techninę būklę taip pat, kaip ir nuolatinis ABONENTAS.

5.5. Apie laikino ar sezoninio ABONENTO egzistavimo pabaigą ABONENTAS TIEKĖJUI praneša raštu.

5.6. Laikino ir tik sezono metu veikiančio tinklo TIEKĖJAS į balansą nepriima.

5.7. Laikinus ir sezoninius ABONENTUS jungti prie vandens kolonelių ir hidrantų draudžiama.

**6 skyrius.** Neteko galios nuo 2011-01-26

Skyriaus naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

## 7. ABONENTO ĮFORMINIMO TVARKA

7.1. Įvykdės TIEKĖJO nustatytais techninės sąlygas, būsimasis ABONENTAS teikia TIEKĖJUI paraišką dėl naudotino vandens ir šalintinų nuotekų kiekių ir pastaruju užterštumų. TIEKĖJAS per 5 dienas (nuo paraiškos gavimo) paruošia vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį.

## 8. ABONENTO ATSAKOMYBĖ

8.1. ABONENTAS, rekonstruodamas objektą arba keisdamas jo paskirtį, didindamas vartojamo vandens ir šalinamų nuotekų bei teršalų kiekį, privalo gauti ir įvykdysti naujas techninės sąlygas. Jeigu tai nevykdoma, TIEKĖJAS neatsako už sutrikusį vandens tiekimą ir gali nutraukti sutartį.

8.2. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

8.3. TIEKĖJAS gali pradėti ABONENTUI tiekti vandenį tik tada, kai vandens kokybė ABONENTO tinkle atitinka standarto reikalavimus ar TIEKĖJO tiekiamo vandens kokybę.

8.4. ABONENTAS privalo reguliarai apžiūrėti savo balanse esantį vandentiekio ir nuotekų tinklą bei įrenginius, likviduoti vandens nutekėjimą, užsikimšimus, periodiškai atlikti jo profilaktiką bei kartą per 2 metus išplauti savo objekto vidaus tinklą ir apie tai surašyti aktą su TIEKĖJO atstovu.

8.5. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

8.6. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

8.7. TIEKĖJAS turi teisę:

8.7.1. įrengti vandentiekio įvaduose prietaisus, rūbojančius momentinį vandens vartojimą;

8.7.2. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

8.8. Jeigu atliekant įvado ar išvado remontą paaiškėja, kad jis sugedės ABONENTO priklausomybės ribose, už įvado ar išvado remonto darbus ABONENTAS per mėnesį apmoka pagal TIEKĖJO pateiktą sąskaitą. Nesumokėjus per mėnesį, įvadas ar išvadas atjungiamas nuo TIEKĖJO tinklo ir vėl prijungiamas tik sumokėjus skolą bei įvado ar išvado išjungimo ir įjungimo išlaidas.

## 9. SUVARTOTO VANDENS APSKAITA

9.1. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

9.2. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 11130IMISAK000DI-48

9.3. Ant priešgaisrinio videntiekio linijos VAM neįrengiamas.

9.4. ABONENTAS atsako už VAM patalpos ir jos įrangos techninę būklę bei plombas. Pastebėjus gedimus ar nuplēštas plombas, būtina nedelsiant pranešti TIEKĖJUI.

VAM sutvarko ABONENTAS ar TIEKĖJAS pagal jo prilausomybę.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 11130IMISAK000DI-48

9.5. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 11130IMISAK000DI-48

9.6. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 11130IMISAK000DI-48

9.7. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 11130IMISAK000DI-48

9.8. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 11130IMISAK000DI-48

9.9. ABONENTAS pagal projektą ir savo lėšomis turi teisę įrengti antrinį skaitiklį. Antrinis skaitiklis į TIEKĘJO balansą nepriimamas. TIEKĖJAS jo neeksploatuoja ir nekontroliuoja.

Antrinio skaitiklio paskirtis – nustatyti suvartoto vandens kiekį ABONENTO padaliniuose arba, remiantis jo duomenimis, atsiskaityti su SUBABONENTU.

9.10. Nuotekų apskaitos mazgas (NAM) įrengiamas pagrindiniame išvade, į kurį suteka visos statinių nuotekos.

9.11. ABONENTAS NAM įrengia savo lėšomis. Apskaitos prietaisus plombuoja TIEKĖJAS.

9.12. NAM eksplloatuoja, remontuoja ir keičia ABONENTAS. Netvarkingai eksplloatujant NAM, vanduo ABONENTUI netiekiamas ir nuotekos nepriimamos.

9.13. TIEKĖJUI pareikalavus, ABONENTAS turi rekonstruoti jam priklausantį VAM ir NAM, jeigu jie susidėvėjė arba neatitinka objekto suvartojo vandens ir šalinamų nuotekų kiekių.

Punkto pakeitimai:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 11130IMISAK000DI-48

9.14. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 11130IMISAK000DI-48

9.15. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 11130IMISAK000DI-48

9.16. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 11130IMISAK000DI-48

9.17. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 11130IMISAK000DI-48

9.18. Neteko galios nuo 2011-01-26

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

9.19. Neteko galios nuo 2011-01-26

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

9.20. Neteko galios nuo 2011-01-26

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

9.21. Neteko galios nuo 2011-01-26

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

9.22. Neteko galios nuo 2011-01-26

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

9.23. Neteko galios nuo 2011-01-26

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

9.24. Kur nėra lietaus nuotekų tinklo, paviršinio vandens, galinčio patekti į buitinių nuotekų tinklą, kiekis skaičiuojamas pagal formulę:

$$W = 10 \times M \times \varphi \times F \times K \text{ (kub. m per metus)}$$

čia: M – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm;

$\varphi$  – paviršinio nuotekio koeficientas (priimama vidutinė reikšmė 0,4);

F – baseino plotas, ha;

K – koeficiente pataisa, jei sniegas išvežamas, K = 0,87.

9.25. Neteko galios nuo 2011-01-26

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

9.26. Neteko galios nuo 2011-01-26

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

9.27. Vandenj iš priešgaisrinio hidranto galima naudoti tik gaisrui gesinti, o treniruotėms ir sistemų patikrinimui- gavus TIEKĖJO leidimą.

9.28. Jeigu ABONENTAS patalpose šalia vandens apskaitos mazgo laiko materialines vertėbes, patalpos turi būti sandarios. Ivykus avarijai vandens apskaitos mazge ar įvade bei nuotekų išvade, už saugomų materialinių vertėbių nuostolius TIEKĖJAS neatsako.

9.29. Vandens apskaitos mazgo patalpoje laikyti materialines vertėbes draudžiama.

9.30. Neteko galios nuo 2011-01-26

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

**10 skyrius.** Neteko galios nuo 2011-01-26

*Skyriaus naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

## **11. NAUDOJIMOSI GYVENVIEČIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO SISTEMOMIS YPATUMAI**

11.1. I gyvenviečių nuotekų šalinimo sistemas gali būti išleidžiamos tik tokios nuotekos, kurios netrikdo nuotekų tinklo bei įrenginių darbo, nekelia pavojaus aptarnaujančiam personalui ir atitinka techninėse sąlygose, Vandens tiekimo ir šalinimo sutartyje ir gamtos išteklių naudojimo leidime nustatytus rodiklius bei vandenvalos įrenginiuose gali būti išvalytos iki gamtos išteklių naudojimo leidime nurodytų rodiklių.

11.2. ABONENTAS privalo kontroliuoti nuotekų kokybę, o nustatęs, kad jos yra užterštos daugiau negu leidžiama, privalo nedelsdamas apie tai informuoti TIEKĖJĄ.

11.3. ABONENTAI, turintys pirminius vandenvalos įrenginius, turi vesti sulaikomą atliekų apskaitą ir, reikalui esant, parodyti TIEKĖJUI dokumentus apie tai, kiek atliekų sugaudyta ir kur jos išvežtos.

11.4. ABONENTAS privalo įrengti nuotekų mēginių paëmimo vietą, kad TIEKĖJO laboratorija galėtų jas kontroliuoti.

11.5. ABONENTAS privalo sudaryti sąlygas pastatyti prietaisą automatiniam nuotekų mēginių paëmimui ir garantuoti jo apsaugą.

11.6. ABONENTAS turi numatyti avarines situacijas ir jų likvidavimo tvarką, užkertant kelią ūminiam nuotekų išleidimui į gyvenvietės nuotekų tinklą ir vandenvalos įrenginius.

Jeigu ABONENTAS į TIEKĖJO nuotekų šalinimo sistemą išleido neleistinai daug nuotekų ir viršija sutartinį jų kiekį, arba medžiagas, kurių iš viso negalima išleisti į TIEKĖJO nuotekų tinklą, ABONENTAS privalo skubiai imtis priemonių sustabdyti tokį išleidimą bei atlyginti nuostolius TIEKĒJUI, kitiems nukentėjusiems ir žalą gamtai.

11.7. Jeigu dėl ABONENTO kaltės sutrikdomas TIEKĖJO vandenvalos įrenginių darbas ir į vandens telkinius išleidžiama daugiau teršalų nei galima, nuostolius, padarytus TIEKĒJUI, ir žalą gamtai atlygina ABONENTAS nustatyta tvarka.

11.8. *Neteko galios nuo 2011-01-26*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

11.9. Kai nuotekų užterštumas viršija sutartyje numatyta, už pakartotines analizes, atliekamas ABONENTO pageidavimu, apmoka ABONENTAS.

**12 skyrius.** *Neteko galios nuo 2011-01-26*

*Skyriaus naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

### **13. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLO BEI ĮRENGINIŲ APSAUGA**

13.1. *Neteko galios nuo 2011-01-26*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

13.2. *Neteko galios nuo 2011-01-26*

*Punkto naikinimas:*

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

13.3. Prieš pradedant žemės kasimo darbus vandentiekio ir nuotekų sistemų apsaugos zonoje, darbus atliekanti organizacija privalo:

13.3.1. ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki darbų pradžios iškvesti TIEKĖJO atstovą ir nustatyta tvarka gauti leidimą šiemis darbams;

13.3.2. pavesti darbus asmenims, kuriems leidžiama atlikti atitinkamus darbus;

13.3.3. užtikrinti, kad nebus pažeistas vandentiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai;

13.3.4. juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie atlieka žemės kasimo darbus, aptikę projekte nepažymėtus ir TIEKĖJO atstovo nenurodytus vamzdynus, privalo tuo pat nutraukti darbus, imtis

apsaugos priemonių ir pakartotinai kvieсти į darbų vietą TIEKĖJO atstovą. Darbus galima тести tik gavus raštišką šio atstovo sutikimą;

13.3.5. apšiltinti darbų zonoje esantį apnuogintą videntiekio ar nuotekų tinklą bei įrenginius, kad neužšaltų.

13.4. Videntiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių apsaugos zonoje draudžiama:

13.4.1. statyti nuolatinius ir laikinus pastatus, statinius bei įrenginius;

13.4.2. kasti žemę neiškvietus TIEKĖJO atstovo ir negavus raštiško leidimo;

13.4.3. mechanizuotai daužyti išalusį gruntu;

13.4.4. laikyti medžiagas, konstrukcijas, įrengti sąvartynus, тести kelią;

13.4.5. gilinti upės dugną ir atlikti žemės darbus po vandeniu videntiekio ir nuotekų tinklo bei nuotekų išleistuvų apsaugos zonoje;

13.4.6. sodinti medžius;

13.4.7. užasfaltuoti šulinių dangčius;

13.4.8. atlikti kitus darbus, kuriuos vykdant gali būti pažeistas tinklas, nesuderinus tai su TIEKĖJU.

13.5. Neteko galios nuo 2011-01-26

Punkto naikinimas:

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin. 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

13.6. Planuojant užstatyti teritoriją, kurioje yra videntiekio ir nuotekų tinklas bei įrenginiai, užsakovas (statytojas) turi sudaryti ir nustatyta tvarka soderinti videntiekio ir nuotekų tinklo bei įrenginių perkėlimo projektą. Tinklas perkeliamas užsakovo (statytojo) sąskaita. Veikiančio tinklo išjungimas apiforminamas aktu.

13.7. Statant, rekonstruojant ar remontuojant gatves, videntiekio ir nuotekų tinklo apžiūros šulinių liukus pakelia arba nuleidžia organizacija, kuri stato, rekonstruoja arba remontuoja gatves. Prieš pradedant ir baigus darbus, surašomi atitinkami aktai.

---

#### **Pakeitimai:**

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, įsakymas

Nr. [D1-48](#), 2011-01-21, Žin., 2011, Nr. 10-464 (2011-01-25), i. k. 111301MISAK000D1-48

Dėl Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 172 "Dėl Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių" pakeitimo